

**BADEWELL AG**

# BADEWANNE RAUS DUSCHE REIN

**Einzigartiges Umbausystem**



# Vor der Installation

Ihre Situation im Bad



Demontage Badewanne,  
Montage der Duschelemente



Ihr neues Bad mit der Dusche



# Nach der Installation



## Neue Dusche an Stelle der Badewanne

Die alte Badewanne wird entfernt und die Dusche eingebaut, ohne Plättlischaden. Die Wände werden nicht verputzt, da sie durch neue Wände ersetzt werden. Die Glaswände werden gestellt und können nach Ihren Wünschen angepasst werden.

- Dusche an Stelle der Badewanne
- Leicht zu installieren
- Inkl. Dusche, Duschkabine Wandpaneele, Duschbrause
- Glaswände 8 mm Sicherheitsglas
- kein schneiden und brechen
- Plättli bleiben ganz
- für fast alle Situationen anpassbar
- Arbeitszeit 2 - 3 Tage



# **BADEWELL AG**



Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team jederzeit von Montag bis Freitag zur Verfügung.

Badewell AG  
Wassergrabe 3 / Industrie Nord  
6210 Sursee

Tel.: 041 925 00 00  
Fax: 041 925 00 01  
[info@badewell.ch](mailto:info@badewell.ch)